



Stream Vision 2 para Android

Manual de usuario

Contenido

[Cómo instalar la aplicación Stream Vision 2](#)

[Cómo emparejar el dispositivo óptico y el dispositivo móvil](#)

[Cómo controlar su dispositivo óptico mediante un dispositivo móvil](#)

[Cómo actualizar el firmware de su dispositivo óptico](#)

[Cómo encontrar el manual de usuario del dispositivo](#)

[Cómo subir archivos grabados a un dispositivo móvil](#)

[Cómo editar los vídeos grabados](#)

[Cómo compartir los archivos grabados a través de la aplicación Stream Vision 2](#)

[Cómo subir los archivos grabados a la nube](#)

[Cómo ver fotos y vídeos grabados](#)

[Obligaciones y advertencias legales](#)

Cómo instalar la aplicación Stream Vision 2

Paso 1

Descargue la aplicación Stream Vision 2 desde [Google Play](#).

Paso 2

Pulse el icono de Stream Vision 2 en su dispositivo Android para iniciar la aplicación Stream Vision 2.

11:16

99%

Search



Stream Vision
2



Cómo emparejar el dispositivo óptico y el dispositivo móvil

Paso 1


Encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido.

Paso 2

Active el Wi-Fi en la configuración de su dispositivo.

Paso 3

En su smartphone, vaya a “Ajustes” -> “Wi-Fi” para conectarse a la red del dispositivo (contiene el nombre de tu dispositivo óptico).



Paso 4

Inicie la aplicación Stream Vision 2.

Paso 5

Pulse el botón “Conecte el dispositivo”.




La contraseña de Wi-Fi por defecto en su dispositivo óptico es 12345678.


Cómo controlar su dispositivo óptico mediante un dispositivo móvil

Paso 1

Pulse “Visor” y en el “Visor”, puede ver la imagen emitida en directo desde el dispositivo y podrá cambiar los ajustes de imagen de su dispositivo, activar la grabación de vídeo y hacer fotos.




Paso 2


Pulse el icono de Ajustes  en la esquina superior derecha para cambiar otros ajustes de su dispositivo óptico y se abrirá la pestaña de Ajustes.



Paso 3

Función de detección de movimiento

Para seguir los objetos en movimiento en el campo de visión del aparato, pulse brevemente el interruptor situado junto a la opción "Detección de movimiento" hasta la posición . Los objetos en movimiento se indicarán con un marco azul.




A continuación, puede ajustar la configuración de la función:

- Seleccione el nivel de sensibilidad de la detección de movimiento.
- Active el modo pasivo automático a intervalos de tiempo establecidos. En el modo pasivo la pantalla se bloquea para evitar la salida accidental de la aplicación.
- Active/desactive las notificaciones con vibración o sonido.
- Active automáticamente la grabación de vídeo cuando se detecte un objeto en movimiento.

Cómo actualizar el firmware de su dispositivo óptico


Paso 1

Conecte su dispositivo óptico a su dispositivo móvil (teléfono o tableta) a través de Wi-Fi.



Paso 2

Inicie la aplicación, pulse “Conecte el dispositivo” y busque su dispositivo en la lista de dispositivos en “Ajustes” .



Paso 3


Si no tiene acceso a internet mediante datos móviles, desconecte su teléfono de la red Wi-Fi de su dispositivo y conéctese a internet.

Paso 4

Abra la aplicación Stream Vision 2.

Paso 5

Vaya a la pestaña “Ajustes” en el menú inferior de Stream Vision 2.




Paso 6

Seleccione su dispositivo en “Todos los dispositivos”.



Paso 7

Pulse “Verificar actualización de software”.



Paso 8

Si está disponible el nuevo firmware, el enlace cambiará a “Instalar actualización de software”. Conéctese a su dispositivo óptico.

Paso 9

Pulse “Instalar actualización de software”.



La aplicación transfiere el firmware a su dispositivo óptico, el proceso puede durar varios minutos.

Una vez completada la instalación de la actualización, el número de firmware habrá cambiado en la información del dispositivo.

Recuerde algo importante: antes de realizar la actualización, asegúrese de que su dispositivo óptico se ha cargado completamente.


La contraseña de Wi-Fi por defecto en su dispositivo óptico es 12345678.

Cómo encontrar el manual de usuario del dispositivo

Se requiere una conexión a internet para utilizar la función.


Paso 1

Vaya a la pestaña de Configuración en el menú inferior de Stream Vision 2.



Paso 2

Seleccione su dispositivo en la lista de Mis Dispositivos.



Paso 3

Haga clic en el elemento Manual del usuario. El manual del usuario se abrirá en una ventana del navegador.

10:21

12%



Merger LRF XP50

Connected

Connect automatically



Firmware version

2.0.001



Check firmware update

Automatic download of update



Updates will be downloaded automatically in the background

Brand name

Pulsar

SKU

77465

Serial number

789000120

Hardware version

BFV002.002

API version

3

User manual



Cómo subir archivos grabados a un dispositivo móvil

Paso 1

Inicie la aplicación Stream Vision 2.


Paso 2

Pulse “Conecte el dispositivo”.





Paso 3

Vaya a las opciones “Dispositivo” y -> “Almacenamiento del dispositivo” en el menú.



Paso 4

Seleccione la foto o el vídeo que quiere subir haciendo una pulsación larga. Pulse  para subir los archivos a su dispositivo móvil.



Paso 5


Vaya a la pestaña “Galería” para comprobar los archivos subidos.

Paso 6


Borre la cola de descarga


Si necesita eliminar los archivos de la cola de descarga, haga clic en el icono





Paso 7


Deslice el archivo deseado hacia la izquierda y haga clic en “Borrar”. O pulse el icono  para eliminar todos los archivos de la cola de descarga.



Cómo editar los vídeos grabados


Paso 1

Vaya a la pestaña “Galería” en el menú inferior de Stream Vision 2.



Paso 2

Seleccione el vídeo que desea editar.



Paso 3

Pulse “Editar”.



Paso 4

Seleccione el fragmento de vídeo deseado en el menú inferior.




Paso 5

Pulse “Guardar” ✓ y seleccione las opciones para guardar.

Cómo compartir los archivos grabados a través de la aplicación Stream Vision 2


Paso 1

Vaya a la pestaña “Galería” en el menú inferior de Stream Vision 2.



Paso 2

Seleccione la foto o el vídeo que desea compartir.




Paso 3

Pulse el icono “Compartir”.



Paso 4

Seleccione la aplicación deseada en el menú “Compartir a través de”




Stream Vision 2 le permite compartir los archivos grabados a través de numerosas aplicaciones instaladas en su dispositivo móvil (redes sociales, clientes de correo, mensajeros y servicios de almacenamiento en la nube).

Cómo subir los archivos grabados a la nube


Paso 1

Vaya a la pestaña “Galería” en el menú inferior de Stream Vision 2.




Paso 2

Si no tiene cuenta en la nube o no ha iniciado sesión, vaya a la pestaña “Nube” en la parte superior.




Paso 3

Regístrese o inicie sesión en su cuenta de la nube.





Paso 4

Vaya a las pestañas “Dispositivo” y -> “Almacenamiento del dispositivo” en el menú.



Paso 5

Seleccione la foto o el vídeo que quiere subir haciendo una pulsación larga. Pulse  para subir los archivos a su dispositivo móvil.




Paso 6

Una vez finalizada la descarga, desconecte el dispositivo y conéctese a Internet.


Paso 7

Vaya a las pestañas “Galería” y -> “Smartphone”.





Paso 8

Seleccione la foto o el vídeo que quiere subir haciendo una pulsación larga.



Paso 9

Pulse el icono “Subir a la nube”  para subir los archivos a su almacenamiento en la nube.




Paso 10


Borre la cola de descarga


Si necesita eliminar los archivos de la cola de descarga, haga clic en el icono





Paso 11

Deslice el archivo deseado hacia la izquierda y haga clic en “Borrar”. O pulse el icono  para eliminar todos los archivos de la cola de descarga.



También puede gestionar su nube desde <https://streamvisioncloud.com/>

Cómo ver fotos y vídeos grabados


Utilizando un ordenador

1. Encienda el dispositivo.
2. Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
3. Seleccione el modo “Tarjeta de memoria” en la ventana que aparece en la pantalla del dispositivo.
4. La tarjeta de memoria del dispositivo aparecerá en el gestor de archivos del ordenador como una unidad USB externa.
5. Vaya a la carpeta de almacenamiento USB del dispositivo para ver los archivos o moverlos a la memoria del ordenador.


¡Atención! No desconecte el dispositivo del USB durante la transferencia de archivos.


Uso de un smartphone


1. Instale la aplicación **Stream Vision 2**.
2. Encienda el dispositivo
3. **Conecte** su smartphone al dispositivo mediante la aplicación Stream Vision 2.



4. Vaya a la pestaña “Dispositivo” -> menú “Galería de dispositivos”.



5. Seleccione la foto o el vídeo que desea descargar mediante una pulsación larga. Pulse  para descargar los archivos a tu dispositivo móvil.



6. Vaya a la pestaña “Galería” para ver los archivos descargados.

Obligaciones y advertencias legales

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el software del dispositivo y en la aplicación móvil en cualquier momento, sin previo aviso obligatorio al Cliente (sujeto a las leyes y normativas aplicables, si las hubiera).

Limitación de responsabilidad. Sujeto a las leyes y regulaciones aplicables obligatorias: el fabricante no se hace responsable de ninguna reclamación, acción, demanda, procedimiento, costes, gastos, daños o responsabilidades (si las hubiera), derivada/o del uso de este producto. El funcionamiento y el uso del producto son responsabilidad exclusiva del cliente. El único compromiso del fabricante se limita a suministrar el/los producto/s y los servicios relacionados de acuerdo con los términos y condiciones de las transacciones concluidas, incluyendo las disposiciones establecidas en la garantía. El suministro de productos comercializados y los servicios prestados por el fabricante al cliente no se interpretan, entienden o consideran, ya sea expresa o implícitamente, como en beneficio de o creando cualquier obligación hacia cualquier tercero (que no sea el distribuidor, el concesionario y el comprador). La responsabilidad del fabricante por daños, independientemente de la forma o acción, no excederá las tarifas u otros cargos abonados al fabricante por el/los producto/s y/o servicio/s.

EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DEL LUCRO CESANTE O DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALS, CONSECUENCIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS, AUN CUANDO EL FABRICANTE SUPIERA O DEBIERA HABER SABIDO QUE TALES DAÑOS ERAN POSIBLES E INCLUSO SI LA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS DIRECTOS SEA INSUFICIENTE PARA CUBRIR LA PROTECCIÓN JURÍDICA.