

## Monoculare Pulsar 3x20 B

Manuale utente

#### **Contenuto**

Descrizione
Caratteristiche tecniche
Contenuto della confezione
Installazione del monoculare
Conformità con la legge e dichiarazioni di esclusione di responsabilità

#### **Descrizione**

Il **monoculare Pulsar 3x20 B** consente di trasformare i dispositivi Krypton e Proton in dispositivi di osservazione con ingrandimento 3x.

Il monoculare viene installato sul modulo di imaging termico senza l'uso di un adattatore aggiuntivo.

#### **Caratteristiche tecniche**


#### 3x20 B

Modello	3x20 B
SKU	71014
Ingrandimento, x	3
Diametro luminoso dell'obiettivo, mm	20
Angolo del campo visivo, gradi	15
Distanza pupillare di uscita, mm	20
Intervallo di messa a fuoco oculare, diottrie	±5
Dimensioni di ingombro, mm	95x45x51
Peso, kg	0,1

## Contenuto della confezione


- Monoculare Pulsar 3x20 B
- Fodero
- Tracolla
- Guida di avvio rapido
- Tagliando di garanzia
- Panno per pulitura ottica
- Chiave a brugola

### Installazione del monoculare



- 1. Allineare le parti sporgenti sul monocolo (1) dal lato della lente con le scanalature della montatura (2) del modulo termico.
- 2. Ruotare il monocolo in senso orario per fissarlo sul modulo termico. La posizione consigliata della vite di serraggio (3) è in basso (vedi immagine).
- 3. Accendere il modulo termico.
- 4. Effettuare la regolazione diottrica dell'oculare tramite l'apposito anello (4)

- , in modo che i simboli sul display appaiano chiari e nitidi.
- **5.** Allentare la vite (3) con una chiave a brugola S3.
- **6.** Allineare il display con il centro dell'immagine nel monocolo, inclinando il modulo termico nelle direzioni necessarie.



- **7.** Bloccare il monocolo nella posizione scelta, stringendo la vite **(3)** fino al punto di arresto (la forza di serraggio 2,5 N·m).
- **8.** Per togliere il monocolo, ruotarlo in senso antiorario e rimuoverlo dal modulo termico.

# Conformità con la legge e dichiarazioni di esclusione di responsabilità

**Aggiornamenti al prodotto.**Il produttore si riserva il diritto, in qualunque momento e senza obbligo di previa comunicazione al Cliente, di apportare modifiche alle caratteristiche, al design e al contenuto della confezione (nel rispetto delle leggi vigenti, se applicabili) che non compromettano la qualità del Prodotto.

Limitazione di responsabilità. Soggetto alle norme e ai regolamenti obbligatoriamente applicabili, il produttore non è responsabile per azioni, reclami, cause giudiziarie, procedimenti, costi, spese, danni o obblighi (se ve ne sono), causati dall'utilizzo del prodotto. L'utilizzo del prodotto e le azioni intraprese con esso sono di esclusiva responsabilità del Cliente. L'unico impegno del Produttore si limita alla fornitura del/i prodotto/i e dei relativi servizi in base ai termini e alle condizioni delle transazioni concluse, incluse le disposizioni stabilite nelle condizioni di garanzia. La fornitura al Cliente di prodotti venduti e di servizi erogati dal Produttore non è da intendere, interpretare o considerare, sia espressamente che implicitamente, come un beneficio o un obbligo nei confronti di terzi (oltre a Distributore, Rivenditore, Acquirente). La responsabilità del Produttore per qualsiasi danno, indipendentemente dalla forma in cui si manifesta o dall'azione che lo causa, non eccederà i pagamenti o altre spese versate al Produttore per il/i prodotto/i e/o i servizi.

IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE PER LA PERDITA DI REDDITO O PER I DANNI INDIRETTI, PARTICOLARI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, ESEMPLARI O PUNITIVI, ANCHE NEL CASO CHE IL PRODUTTORE SAPESSE O AVREBBE DOVUTO SAPERE CHE TALI DANNI ERANO POSSIBILI, E ANCHE NEL CASO

#### CHE I DANNI DIRETTI NON SODDISFINO I REQUISITI PER UN RIMEDIO.

Per ricevere assistenza tecnica si prega di utilizzare l'indirizzo email support@pulsar-vision.com.

Risposte a domande frequenti sui dispositivi si trovano anche nella sezione **FAQ**.